



Перечень деталей

- | | |
|---|--|
| 1 Корпус горелки | 19 Двигатель горелки |
| 2 Программное реле | 20 Крыльчатка |
| 3 Защитная крышка | 21 Соединит. разъем |
| 4 Детектор пламени (фоторезистор) | 22 Воздушный конус |
| 5 Переключ. управл. (КР-6 LH, КР-6 H-2) | 23 Муфта |
| 6 Держ.сопл. клап. (КР-6, КР-6-2, КР-6 H-2) | 24 Воздушная заслонка /регулиров. кольцо |
| Предв. подогреватель (КР-6 L, КР-6 LH) | 25 Вал воздушной заслонки |
| 7 Концевой выключатель (защитный выкл.) | 26 Воздухозаборник |
| 8 Турболятор | 27 Топливный насос |
| 9 Электрод зажигания | AS 47 C или BFP 21 L3 (КР-6, КР-6 L, КР-6-2) |
| 10 Регулировочное кольцо | BFP 52E L3 или AT 2 45 C (КР-6 LH, КР-6 H-2) |
| 11 Сопло | 28 Трубка сопла |
| 12 Распределительная пластинка | 29 Крышка |
| 13 Провод зажигания | 30 Напорная трубка |
| 14 Горелочная головка | 31 Регул. рычаг (КР-6, КР-6 L, КР-6-2) |
| 15 Крепежный фланец | Сервомотор (КР-6 LH, КР-6 H-2) |
| 16 Шарнирный цапф | 32 Топливный шланг, возврат |
| 17 Трансформатор зажигания | 33 Топливный фильтр |
| 18 Смотровое стекло | 34 Топливный шланг, всасывание |

Таблица размеров

Горелка	Размеры в мм						
	L1	L2	H1	H2	B1	B2	∅D
КР-6	310	105	230	130	210	180	90
КР-6 L	310	105	230	130	210	180	90
КР-6 LH	400	105	255	130	210	180	90
КР-6-2	310	110	230	130	210	180	100
КР-6 H-2	400	110	255	130	210	180	100