

Список комплектующих частей

Поз.	Наименование	M3.12-Z-L	M3.22-Z-L	M3.32-Z-L
1	Горелочная труба	46-10-12726	46-10-12970	46-10-12971
1	Горелочная труба, удлиненная на 100 мм	47-10-21934	46-10-21935	46-10-12991
2	Уплотнение фланца	46-10-12738	47-10-12911	47-10-12911
3	Крепёжный фланец с направляющими штангами	46-30-21871	47-30-12909	47-30-12909
4	Подпорный диск, компл.с электродами	47-30-22618	47-30-22619	47-30-22619
5	Электрод розжига	36-10-11747	36-10-11747	36-10-11747
6	Кабель зажигания	47-10-10308	47-10-10308	47-10-10308
6	Кабель зажигания с 200 мм удлинением	47-10-12058	47-10-12058	47-10-12058
7	Шток форсунки	46-30-12801	46-30-12801	46-30-12801
7	Шток форсунки компл.,удлиненный на 200 мм	46-30-21937	46-30-21937	46-30-21937
8	Зубчатый ремень 120 x L037	46-10-21028	46-10-21028	46-10-21028
9	Сервопривод воздушной заслонки SQN 30.111	36-10-11535	36-10-11535	36-10-11535
10	Резьбовое соединение электромагнитный клапан/шток форсунки	47-30-20234	47-30-20234	47-30-20234
11	Ниппель напорной трубы ш6 x R1/8 WES 6LL	47-10-20128	47-10-20128	47-10-20128
12	Спаренный электромагнитный клапан B15	37-10-11734	37-10-11734	37-10-11734
13	Напорная труба.	47-30-12811	47-30-12811	47-30-12811
14	Электромагнитный клапан R1/4" SV04	36-10-11583	36-10-11583	36-10-11583
15	Шланговый ниппель R1/4 x 6 LL	47-10-20862	47-10-20862	47-10-20862
16	Уплотнительное кольцо AI 10 x 14 x 2	37-10-11293	37-10-11293	37-10-11293
17	Прямой шланговый ниппель. R1/4" x 6LL	47-30-12808	47-30-12808	47-30-12808
18	Топливный насос	47-10-12707	47-10-12708	47-10-12708
19	Шланговый ниппель EST G1/2" x G1/2"	47-10-12819	47-10-12819	47-10-12819
20	Шланг в металлической оболочке NW 10	47-10-12812	47-10-12812	47-10-12812
21	Смотровое стекло	36-10-11544	36-10-11544	36-10-11544
22	Уплотнение для смотрового стекла	46-10-10330	46-10-10330	46-10-10330
23	Предохранитель LC1	47-10-12781	47-10-12786	47-10-12786
24	Реле защиты электродвигателя LR2	47-10-12779	47-10-12780	47-10-12780
24	Реле защиты электродвигателя LR2 (исп. звезда-треуг)	47-10-12778	47-10-12778	47-10-12778
25	Блок управления LAL 1.25	36-10-11536	36-10-11536	36-10-11536
26	Нижняя часть блока управления LAL	57-10-10920	57-10-10920	57-10-10920
27	Кожух	46-30-12739	46-30-12739	46-30-12739
28	Смотровое стекло	46-10-12740	46-10-12740	46-10-12740
29	Панель управления для кожуха	46-30-22617	46-30-22617	46-30-22617
30	Впускной диффузор	47-10-12785	47-10-12785	47-10-12785
31	Муфта, компл.	47-30-22093	47-30-22093	47-30-22093
32	Колесо вентилятора	47-20-12706	47-20-12705	47-20-12704
33	Электродвигатель	47-10-12802	47-10-12803	47-10-12804
34	Запальный трансформатор Compact 12/35	47-10-12843	47-10-12843	47-10-12843
35	Датчик контроля пламени QRB 3	36-10-11537	36-10-11537	36-10-11537
36	Уплотнение фланца кожуха	47-10-21870	47-10-21870	47-10-21870
о. Abb.	Пусковое реле звезда-треугольник LC3K06P7	47-10-12861	47-10-12861	47-10-12861