



Перечень деталей

1	Корпус горелки	22	Крепежный фланец
2	Программное реле	23	Шарнирный палец
3	Защитная крышка	24	Поворотный фланец
4	Магнитный клапан, 2-ая ступень	25	Трансформатор зажигания
5	Магнитный клапан, 1-ая ступень	26	Смотровое стекло
6	Переключатель управления	27	Детектор пламени (свет. сопротивление)
7	Концевой выключатель (защитный выкл.)	28	Двигатель горелки
8	Держатель электрода зажигания	29	Фланец двигателя
9	Держатель трубки сопла	30	Крыльчатка
10	Трубка сопла	31	Воздушный конус
11	Регулировочное кольцо	32	Муфта
12	Держатель сопла	33	Воздушная заслонка
13	Сопло, 2-ая ступень	34	Вал воздушной заслонки
14	Сопло, 1-ая ступень	35	Воздухозаборник
15	Диффузор	36	Топливный насос Suntec AN/AS67C
16	Главный магнитный клапан	37	Сервомотор КР-24 Н...-26 Н-II Шкала регулировки КР-24, КР-26
17	Напорная трубка	38	Топливный шланг, возврат
18	Провод зажигания	39	Топливный фильтр
19	Электроды зажигания	40	Топливный шланг, отсос
20	Труба горелочной головки		
21	Рама горелочной головки		

Сборочный чертеж и перечень деталей даны для горелки типа КР-26 Н. В горелках КР-24 и КР-26 имеется один магнитный клапан и одно сопло.

Таблица размеров

Горелка	Размеры в мм						
	L1	L2	H1	H2	B1	B2	∅D
КР-24	400	115	270	140	260	200	125
КР-24 Н	440	115	270	140	260	200	125
КР-26	400	140	270	140	260	200	140
КР-26 Н	440	140	270	140	260	200	140
КР-26 Н-II	440	140	270	140	260	200	140