



Перечень деталей

1	Корпус горелки	17	Смотровое стекло
2	Защитная крышка	18	Шкала регулировки/сервомотор
3	Программное реле	19	Воздухозаборник
4	Детектор пламени (ультраф. детектор)	20	Топливный насос
5	Переключатель управления	21	Магнитный клапан
6	Шарнирный цапф	22	Диффер. реле давления воздуха
7	Газовый корпус	23	Двигатель горелки
8	Горелочная головка	24	Крыльчатка
9	Распределительная пластинка	25	Воздушный конус
10	Сопло жидкого топлива	26	Резиновая муфта
11	Газовое сопло	27	Воздушная заслонка
12	Регулирующее кольцо	28	Разъединительная муфта, доп. обор.
13	Электроды зажигания	29	Штуцер подвода газа
14	Проводы зажигания	30	Фильтр жидкого топлива
15	Концевой выключатель (защитный выкл.)	31	Топливный шланг, отсос
16	Трансформатор зажигания	32	Топливный шланг, возврат
		33	Соединительный разъем

Таблица размеров

Горелка	Размеры в мм						
	L1	L2	H1	H2	B1 *)	B2	∅D
GKP-6.11	400	110	255	130	210	180	95
GKP-6.11 H	500	110	255	130	210	180	95
GKP-6.21	400	110	255	130	210	180	100
GKP-6.21 H	500	110	255	130	210	180	100

*) Размер B1 без разъединительной муфты. Разъединительная муфта добавляет длину на 62 мм.