



Перечень деталей

- 1 Корпус горелки
- 2 Воздухозаборник
- 3 Поворотный фланец
- 4 Газовый корпус
- 5 Труба горелочной головки
- 6 Диффузор
- 7 Газовое сопло
- 8 Рама горел. головки, см. пункт « Регулировка горелочной головки»
- 9 Регулировочное кольцо
- 10 Электрод зажигания
- 11 Трансформатор зажигания
- 12 Сервомотор воздушной заслонки
- 13 Воздушная заслонка
- 14 Диффер. реле давления воздуха
- 15 В этих горелках нет
- 16 Двигатель горелки
- 17 Фланец двигателя
- 18 Крыльчатка
- 19 Воздушный конус
- 20 Штуцер подвода газа
- 21 Программное реле
- 22 Ультрафиолетовый детектор
- 23 Концевой выключатель (защ. выключатель)
- 24 Смотровое стекло
- 25 Защитная крышка
- 26 Переключатель управления

Таблица размеров

Горелка	Размеры в мм						
	L1	L2	H1	H2	B1	B2	∅D
GP-26.11 P	440	140	270	140	220	200	140
GP-26.21 P	600	170	270	140	220	200	158

Таблица сопел

Горелка	Сопло (шт. x диаметр отверстий)	
	Природный газ	Сжиженный газ
GP-26.11 P	24 x ∅ 5	24 x ∅ 3,2
GP-26.21 P	24 x ∅ 5	24 x ∅ 3,2